

1

Zarge/
Futterbrett

Arbeitsrichtung

Wand

Platzieren Sie den KONIK **Klebekeil** zwischen Wand und Zarge. Nutzen Sie hierfür die Klebepunkte/Klebestreifen auf der Rückseite des KONIK **Klebekeils** um diesen am Futterbrett zu fixieren.

2

Schieben Sie nun den KONIK **Schiebekeil** in den KONIK **Klebekeil** (1). Je nach Abstand zwischen Wand und Zarge, schieben Sie einen oder mehrere **Auffüllkeile** zwischen KONIK **Klebe-** und **Schiebekeil**, bis der Abstand zwischen Wand und Zarge aufgefüllt ist (2).

3

Für den Einsatz bei tiefen Wandstärken nutzen Sie den **KONIK-Hilfshaken** oder ein anderes adäquates Hilfsmittel um den KONIK **Schiebekeil** zu verschieben. Nutzen Sie hierfür die vorgesehenen Löcher im KONIK **Schiebekeil**.

4

Etwaigen Überstand des KONIK **Schiebekeils** können Sie an den dafür vorgesehenen Stellen abtrennen.

5

Die KONIK Setzkeil Komponenten



Erklärvideos & Bestellung

Online finden Sie detaillierte Erklärvideos sowie die Möglichkeit den KONIK Setzkeil zu bestellen.

www.konik.konold.com



Sie können auch telefonisch bestellen unter:

+49 (0) 7326 9600-0

